



Bei Erstinbetriebnahme des Reglers SLM-10 muss zunächst der Regelungstyp gewählt werden.

Das Stationslademodul SLM-10 beinhaltet folgende Reglertypen:

- FWS: Frischwasserstation
- LS: Ladestation
- SLS: Solarladestation

Sobald der Regler das erste Mal unter Spannung gesetzt wird, erfolgt die Abfrage des Reglertyps, wie unten beschrieben:

ReglerTyp: xxx	wenn Frischwasserregelung, dann		zurück mit	
ReglerTyp: FWS	wenn Ladestationsregelung, dann weiter mit		zurück mit	
ReglerTyp: LS	wenn Solarladestationsregelung, dann weiter mit		zurück mit	
ReglerTyp: SLS	gewünschte Auswahl bestätigen mit			
ReglerTyp: LS Sicher? Nein	wenn Auswahl ok, dann		zurück mit	
ReglerTyp: LS Sicher? Ja	nochmal bestätigen mit			

Danach erfolgt der Start der gewünschten Regelung, mit den jeweiligen Werkseinstellungen.

Bei Falscheingabe kann der Regler durch Drücken beider Pfeile beim Einschalten des Reglers zurückgesetzt werden. Es erscheint wieder die Reglerauswahl im Display.