

Einstellungen des CO₂-Sensors am Lüftungsgerät

4 Einstellungen des CO₂-Sensors am Lüftungsgerät

Um den / die angeschlossenen CO₂-Sensor (en) zu aktivieren, muss die Einstellung des CO₂-Sensors im Einstellungsmenü des jeweiligen Lüftungsgeräts auf "ON" gestellt werden. Informationen zum Ändern der Einstellungen im Einstellungsmenü finden Sie in den Installationsanleitungen für das betreffende Gerät. Falls gewünscht, können die minimalen und maximalen PPM-Werte, mit denen die CO₂-Sensoren gesteuert werden, auch im Einstellungsmenü eingestellt werden.

CO ₂ -Einstellungen bei CWL-Excellent & CWL-F/T- Excellent				
Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich	Schritt
35	Ein- und Ausschalten eBus CO ₂ -Sensor	OFF	ON - OFF	-
36	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 1	400	400 - 1200	25
37	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 1	1200		
38	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 2	400		
39	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 2	1200		
40	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 3	400		
41	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 3	1200		
42	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 4	400		
43	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 4	1200		

CO ₂ -Einstellungen bei CWL-2-Geräte				
Schritt Nr.	Beschreibung	Werkseinstellung	Einstellbereich	Schritt
6	CO ₂ -Sensor			
6.1	Ein- und Ausschalten eBus CO ₂ -Sensor	OFF	ON - OFF	-
6.2	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 1	400	400 - 1200	25
6.3	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 1	1200		
6.4	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 2	400		
6.5	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 2	1200		
6.6	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 3	400		
6.7	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 3	1200		
6.8	Minimum PPM eBus CO ₂ -Sensor 4	400		
6.9	Maximum PPM eBus CO ₂ -Sensor 4	1200		

5 Überprüfung der CO₂-Werte am Lüftungsgerät

Im Auslesemenu/Informationsmenu können die Werte der angeschlossenen CO₂-Sensoren ausgelesen werden. Hiermit können Sie auch den ordnungsgemäßen Betrieb der angeschlossenen CO₂-Sensoren überprüfen.

In diesem Auslesemenu oder Informationsmenu können nur Werte gelesen werden, Änderung der Einstellungen ist nicht möglich.

Weitere Informationen zum Auslesemenu / Informationsmenu finden Sie in den Installationsanweisungen für das jeweilige Gerät.

Auslese-Menu bei CWL-Excellent und CWL-F/T- Excellent:

Schritt Nr. ausgelesene Wert	Beschreibung des Auslesewerts	Einheit
10	Auslesewert CO ₂ -Sensor 1	PPM
11	Auslesewert CO ₂ -Sensor 2	PPM
12	Auslesewert CO ₂ -Sensor 3	PPM
13	Auslesewert CO ₂ -Sensor 4	PPM

Informationsmenu bei CWL-2-Geräten:

Drücken Sie die Info-Taste  auf dem Display und verwenden Sie die  und  um zu den Werten der CO₂-Sensoren zu gelangen.

LED Funktion und Fehlermeldung des CO₂-Sensors

6 LED Funktion und Fehlermeldung des CO₂-Sensors

6.1 LED Funktion des CO₂ Sensors

Der CO₂-Sensor hat eine rote LED an der Vorderseite.



1 = Rote LED

Diese rote LED am CO₂-Sensor hat folgende Funktionen:

LED auf CO ₂ -Sensor	Beschreibung
LED ist ständig eingeschaltet:	CO ₂ -Sensor ist defekt.
LED ist ständig ausgeschaltet:	CO ₂ -Sensor ist ausgeschaltet (keine Stromversorgung) oder arbeitet normal.
Die LED leuchtet und wechselt alle 4 Sekunden langsam:	Der CO ₂ -Sensor erwärmt sich während der Hochlaufphase.
LED leuchtet für eine kurze Zeit jede halbe Sekunde rot:	Der Sensor hat einen Fehler erkannt oder wird auf dem eBus nicht gelesen, z.B. hat er keine eBus-Verbindung oder das Wärmerückgewinnungsgerät ist nicht für das Lesen von CO ₂ -Sensoren eingestellt.

6.2 Fehlermeldungen

Wenn bei einem CWL-Excellent oder einem CWL-F/T- Excellent ein Problem mit dem CO₂-Sensor auftritt, erscheint die Fehlermeldung E109 auf dem Bildschirm.

Mehrere Fehlermeldungen sind mit CWL-2-Geräten möglich; Diese Fehlermeldung kommt immer in Kombination mit dem Schraubenschlüssel-Symbol  auf dem Display.

Fehlercode	Beschreibung
152	Sensor muss ersetzt werden.
160	Interne Verbindung mit Sensorelement ist schlecht.
161	Sensorelement ist defekt.

Eine Fehlermeldung kann auch durch eine rote LED an der Vorderseite des CO₂-Sensors angezeigt werden (→ [LED Funktion des CO₂ Sensors](#) Seite 10).



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu