

# Montage- und Bedienungsanleitung

# Bedienmodul BM-Solar Grafik



Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH · Eduard-Haas-Str. 44 · 4034 Linz · Tel. 0732/385041-0 · Internet: www.wolf-heiztechnik.at



Sicherheitshinweise / Normen	3
Normen und Vorschriften	4
Montage	5 - 6
Einsatzbereich	5
Moduleinbau	5
Fernbedienung	5
Montage Wandsockel	6
Elektrischer Anschluss Fernbedienung	6
1. Bedienebene - Statusanzeige	7 - 10
2. Bedienebene - Hauptmenü	11
Anzeigen	11
Grundeinstellungen	11
Fehlerquittierung	11
Fachmann	11
3. Bedienebene: Anzeigen	12 - 13
Temperaturen	12
Trendkurve zur ausgewählten Temperatur	12
Hydraulik	13
Erträge	13
3. Bedienebene - Grundeinstellungen	14 - 15
Sprache	14
Datum	14
Uhrzeit	15
Anzeige Ertrag	15
Tastensperre	15
3. Bedienebene - Fachmann	16 - 20
Übersicht der Fachmannparameter	17 - 18
Fehlerhistorie	19
Relaistest	20
Masterreset	21
Anlage EIN/AUS	22
Technische Daten	22
Fehlercodes / Ursache / Abhilfe	23
Menüstruktur	24



## Sicherheitshinweise / Normen

Sicherheitshinweise

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!

Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahreines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

An Anschlussklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an.

Achtung

"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Normen / Richtlinien Das Gerät sowie das Regelungszubehör entsprechen folgenden Bestimmungen:

#### **EG-Richtlinien**

- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie

#### **EN-Normen**

- EN 60730-1 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch
- EN 61000-6-2 EMV Störfestigkeit Industriebereich
- EN 61000-6-3 EMV Störaussendung Wohnbereich

WOLF	Normen und Vorschriften
Installation / Inbetriebnahme	<ul> <li>Die Installation und Inbetriebnahme der Heizungsregelung und der angeschlossenen Zubehörteile darf It. DIN EN 50110- 1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.</li> </ul>
	- Die örtlichen EVU Bestimmungen sowie VDE-Vorschriften sind einzuhalten.
	- DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000V
	- DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen
	Ferner gelten für Österreich die ÖVE-Vorschriften sowie die örtliche Bauordnung.
Warnhinweise	- Das Entfernen, Überbrücken oder Außerkraftsetzen von Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen ist verboten!
$\land$	- Die Anlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen umgehend beseitigt werden.
	<ul> <li>Bei Einstellung der Brauchwassertemperatur über 60°C ist für eine entsprechende Kaltwasserbeimischung zu sorgen (Verbrühungsgefahr).</li> </ul>
Wartung / Reparatur	- Die einwandfreie Funktion der elektrischen Ausrüstung ist in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.
	- Störungen und Schäden dürfen nur von Fachkräften beseitigt werden.
	- Schadhafte Bauteile dürfen nur durch original Wolf-Ersatzteile ersetzt werden.
	- Vorgeschriebene elektrische Absicherungswerte sind einzu- halten (siehe Technische Daten)
Achtung	Werden an Wolf-Regelungen technische Änderungen vorge- nommen, übernehmen wir für Schäden, die hierdurch entste- hen, keine Gewähr.
Entsorgung und Recycling	Für die Entsorgung defekter Systemkomponenten oder des Systems nach der Produktlebensdauer beachten Sie bitte folgende Hinweise:
	Entsorgen Sie sachgerecht, d.h. getrennt nach Materialgruppen der zu entsorgenden Teile. Ziel sollte immer eine möglichst maxi- male Wiederverwendbarkeit der Grundmaterialien bei möglichst geringer Umweltbelastung sein.
	Werfen Sie keinesfalls Elektro- oder Elektronikschrott einfach in den Müll, sondern nutzen Sie entsprechende Annahmestellen.
	Entsorgen Sie grundsätzlich so umweltverträglich, wie es dem Stand der Umweltschutz-, Wiederaufbereitungs- und Entsor- gungstechnik entspricht.



Einsatzbereich

Moduleinbau

## Montage

Das Bedienmodul BM-Solar Grafik dient der Bedienung eines Solarmoduls SM1 oder SM2. Es kann sowohl innerhalb eines Wolf-Regelungssystems WRS als auch im Standalone-Betrieb des Solarmoduls eingesetzt werden. Der Einbau erfolgt entweder in das zugehörige Solarmodul oder in einen Wandsockel. Bei der Montage im Wandsockel wirkt das Bedienmodul als Fernbedienung.

Das BM-Solar Grafik ist ab SM1/2 Version 228\_04 einsetzbar.

Bei Integration des BM-Solar Grafik in das Solarmodul werden alle Einstellungen vom Modul aus vorgenommen.



Die elektrische Verdrahtung darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

- Betriebsspannung am Solarmodul abschalten
- Frontblende vom Solarmodul entfernen
- Bedienmodul BM-Solar Grafik entsprechend der Skizze in das Solarmodul einclipsen
- Betriebsspannung am Solarmodul wieder einschalten



#### Fernbedienung

Das Bedienmodul BM-Solar Grafik kann in Verbindung mit einem Wandsockel (Art.-Nr.2744275) als Fernbedienung (z.B. im Wohnzimmer) eingesetzt werden.

Für den Einsatz als Fernbedienung ist lediglich ein 2-Draht-Bus notwendig.



## Montage

#### Montage Wandsockel

- Wandsockel aus der Verpackung nehmen
- Wandsockel auf Unterputzdose Ø 55 mm anschrauben oder direkt an der Wand befestigen



#### Elektrischer Anschluss Fernbedienung

Die elektrische Verdrahtung darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Kabel für Fühler dürfen nicht zusammen mit Netzleitungen verlegt werden.



- Betriebsspannung am Solarmodul abschalten
  - Wandsockel mit 2-adrigem Kabel (Mindestquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup>) entsprechend Skizze verdrahten



- Bedienmodul BM-Solar Grafik entsprechend Skizze in den Wandsockel einclipsen
- Betriebsspannung am Solarmodul wieder einschalten





## 1. Bedienebene - Statusanzeige



In der Statusanzeige kann durch Betätigung der Infotaste oder durch Drehen des Drehknopfs zwischen verschiedenen Statusbildschirmen gewechselt werden:



Der erste Statusbildschirm zeigt ein Schema der eingestellten Anlagenkonfiguration.



Die Statusanzeige der aktuellen Temperaturen, abhängig von der Anlagenkonfiguration.



## 1. Bedienebene - Statusanzeige



Der Graph zeigt den Temperaturverlauf der Kollektortemperatur von 0 Uhr bis 24 Uhr.



Der Graph zeigt den Temperaturverlauf der Kollektortemperatur 2 bei Anlagenkonfigurationen mit 2 Kollektoren.



Eine Statusanzeige für Solarerträge. Im Menü "Anzeige Ertrag" unter Grundeinstellungen kann die Anzeigeeinheit kWh, CO2 Einsparung oder Liter Öl gewählt werden. Die Statusseiten zur Anzeige der Erträge werden nur angezeigt wenn die Wärmemengenerfassung (Fachmannparameter SOL08) aktiviert ist.



Das Balkendiagramm zeigt die Erträge der letzten 12 Monate. Die Monate werden von Januar bis Dezember angezeigt. Die Position des Pfeils unterhalb der Abszisse zeigt den aktuellen Monat. Rechts neben dem Pfeil werden Monate des letzten Jahres angezeigt. Es muss auf die richtige Einstellung des Datums geachtet werden.



## 1. Bedienebene - Statusanzeige



Der Statusbildschirm Jahreserträge zeigt einen Vergleich der letzten drei Jahre mit dem aktuellen Jahr. Das Datum muss richtig eingestellt sein, ansonsten werden nicht die richtigen Jahreszahlen angezeigt.

_/_9	System		
SKP1		0	
A1	<>	0	
A2	<>	0	
A3	<zkp></zkp>	0	
A4		0	

Der Statusbildschirm zeigt den Zustand der Ausgänge und angeschlossenen Geräte.

$\bigcirc$	Uhrzeit
	Donnerstag
	20.01.11
	14:20:23

Der Statusbildschirm zeigt Uhrzeit und Datum.



	Meldung	ł
Keir	n Fehler	

Der Statusbildschirm Meldung zeigt den aktuellen Fehler an.



Die Statusseite Standby wird angezeigt, wenn sich das Gerät im Standby-Zustand befindet. Die Statusseite kann nicht mit dem Drehknopf ausgewählt oder weggeschaltet werden. Der Standby Zustand wird durch Drücken der Standby-Taste für fünf Sekunden aktiviert. Der Standby Zustand kann durch erneutes Drücken der Standby-Taste für fünf Sekunden verlassen werden. Siehe auch Kapitel "Anlage Ein/Aus".





2. Bedienebene - Hauptmenü

Durch Drücken des Drehknopfs gelangt man in die zweite Bedienebene, in der man durch Drehen des Drehknopfs die in der Übersicht dargestellten Menüebenen auswählen kann. Nach Auswählen des Parameters gelangt man durch nochmaliges Drücken des Drehknopfs in das Untermenü.

Wird für eine Minute keine Taste betätigt wird automatisch auf die Statusanzeige zurückgewechselt.

Anzeigen	Es können Temperaturen, Trendkurven und die Betriebs- stunden der Pumpen angezeigt werden. Außerdem kann die aktuelle Leistung und der Gesamtertrag angezeigt werden wenn die Wärmemengenerfassung aktiv ist. Das Menü wird im Kapitel "Anzeigen" erläutert.
Grundeinstellung	Im Menü Grundeinstellungen stehen die wichtigsten Ein- stellungen wie Uhrzeit, Datum, Sprache, Tastensperre und die dargestellte Einheit des Ertrages zur Verfügung. Die Menüpunkte Uhrzeit und Datum werden bei Verwen- dung einer Funkuhr (Zubehör) ausgeblendet. Die Einstellmöglichkeiten und eine Erklärung zu den einzel- nen Parametern stehen im Kapitel "Grundeinstellungen".
Fehlerquittierung	Der Menüeintrag Fehlerquittierung wird nur angezeigt wenn ein Fehler quittiert werden muss. Zum Quittieren des Fehlers kann ein Neustart (Netz Aus/ Netz Ein) durch- geführt werden oder der Menüpunkt Fehlerquittierung im Hauptmenü ausgewählt werden.
	<b>Hinweis:</b> Durch Fehlerquittierung kann auch der Buzzer für die Dauer des Fehlers deaktiviert werden. Der Buzzer er- zeugt ein akustisches Signal wenn ein Fehler für minders- tens 10 Minuten aktiv ist.
Fachmann	Die Einstellung der Fachmannparameter der Solaranlage. Eine Übersicht der einzelnen Parameter kann im Kapitel "Fachmann" eingesehen werden. Außerdem kann der Relaistest und die Fehlerhistorie über das Menü Fachmann aufgerufen werden.



👁 Anzeigen	
✓ zurück	
Temperaturen Hydraulik Erträge	
← zurück	

## 3. Bedienebene - Anzeigen

Die Bedienebene Anzeigen dient der Darstellung der wichtigsten Informationen über das System.

Mit dem Drehknopf können folgende Menüpunkte zur Anzeige ausgewählt werden:

### Temperaturen



Abhängig von der gewählten Anlagenkonfiguration werden die entsprechenden Temperaturen eingeblendet. Die Außentemperatur wird angezeigt wenn eine Funkuhr mit Außenfühler oder ein Außenfühler über das WRS System angeschlossen ist.

Zu den Kollektor- und Speichertemperaturen sowie der Außentemperaturkann eine Trendkurve angezeigtwerden. Dazu ist der zur Temperatur gehörige Menüpunkt Graph mit dem Bedienknopf auszuwählen und zu bestätigen.

# Trendkurve zur



Die Trendkurve zeigt den Temperaturverlauf von 00:00 ausgewählten Temperatur Uhr bis zur aktuellen Uhrzeit. Bei einem Netzausfall geht der aktuell aufgezeichnete Graph verloren. Durch die

Betätigung des Bedienknopfs kann aus dem Untermenü Graph in das Temperaturmenü zurückgewechselt werden.



#### Hydraulik

🖪 Hydraulil	k
<ul> <li>♦ Betriebsstunde</li> <li>Pumpe 1</li> </ul>	n
Std.: ₄ ◆Durchfluss	445
0.0 l/m	in

3. Bedienebene - Anzeigen

Die Anzeige stellt die Betriebsstunden zu Pumpe 1 bis 3 und den Durchfluss dar. Die Pumpen 2 und 3 werden ausgeblendet wenn sie in der eingestellten Anlagenkonfiguration nicht vorhanden sind. Der Durchfluss wird für Anlagenkonfigurationen mit interner Ertragsermittlung angezeigt.

#### Erträge



Die Anzeige zeigt die aktuelle Leistung und den Gesamtertrag der Solaranlage. Die Einheit des Gesamtertrages kann abhängig von der Einstellung "Anzeige Ertrag" der Bedienebene Grundeinstellungen abweichen. Das Menü Erträge ist nur sichtbar wenn die Wärmemengenerfassung aktiviert wurde.



	_
Grundeinst.	
✓ zurück	
Sprache	
Datum	
Uhrzeit	
Anzeige Ertrag	
Tastensperre	
← zurück	

Die Bedienebene Grundeinstellungen bietet grundsätzliche Einstellungen für den Benutzer.

#### Hinweis:

Die Menüpunkte "Datum" und "Uhrzeit" werden bei Funkuhr (Zubehör) Empfang oder bei Bereitstellung der Uhrzeit durch ein Bedienmodul BM ab Version 204\_13 ausgeblendet. Der Menüeintrag "Anzeige Ertrag" wird nur bei aktiver Wärmemengenerfassung eingeblendet.

#### Sprache

Ø
Sprache
DEUTSCH
Standard: Deutsch
Abbruch = i

Durch Drehen des Bedienknopfs muss der Menüpunkt "Sprache" angewählt werden und durch erneutes Drücken des Knopfs die Auswahl bestätigt werden.

Die Sprache wird durch Drehen des Bedienknopfs verändert. Nachdem die Sprache eingestellt ist, wird durch erneutes Drücken des Bedienknopfs die Einstellung bestätigt.

Durch Betätigung der Infotaste kann die Eingabe abgebrochen werden.

#### Datum



Das Datum wird durch Drehen des Bedienknopfs geändert. Nacheinander müssen Tag, Monat und Jahr eingegeben und jeweils durch Drücken des Bedienknopfs bestätigt werden.



## 3. Bedienebene - Grundeinstellungen

Uhrzeit



Die Uhrzeit wird durch Drehen des Bedienknopfs geändert. Nacheinander müssen Stunden, Minuten und Sekunden eingegeben und jeweils durch Drücken des Bedienknopfs bestätigt werden.

Hinweis:

Ab Bedienmodul Version 204\_13 wird Uhrzeit und Datum am Bedienmodul BM (Adresse 0) eingestellt.

#### Anzeige Ertrag



Die angezeigte Einheit des Ertrages kann durch Drehen des Bedienknopfs ausgewählt werden. Der Ertrag kann in kWh, in Liter Öl oder in kg CO2 Einsparung angezeigt werden. Durch Betätigung der Infotaste kann die Eingabe abgebrochen werden.

#### Tastensperre

Ø		
Tastensperre		
Aus		
Standard: Aus		
Abbruch	=	i

Die Einstellung der Tastensperre wird durch Drehen des Bedienknopfs verändert. Durch die Betätigung der Infotaste kann die Eingabe abgebrochen werden.

#### Hinweis:

Der Parameter Tastensperre soll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Solaranlage verhindern.

Ist die Tastensperre eingeschaltet wird sie nach 90 Sekunden ohne Betätigung einer Taste aktiv. Bei aktiver Tastensperre können keine Einstellungen vorgenommen werden. Beim Betätigen einer Taste erscheint "Tasten gesperrt!" auf dem Bildschirm. Die Statusanzeigen können weiter durch Drehen des rechten Drehknopfs angezeigt werden.

Die Tastensperre wird durch Drücken des Bedienknopfs für mindestens eine Sekunde für einen Einstellvorgang oder zum Anzeigen von Werten deaktiviert.

Für eine dauerhafte Deaktivierung der Tastensperre muss der Parameter Tastensperre wieder auf "Aus" gestellt werden.



Die Bedienebene "Fachmann" bietet Funktionen und erweiterte Einstellmöglichkeiten für den Installateur und den Kundendienst. Diese Ebene ist Passwort geschützt. Sie kann durch Eingabe des Codes 1111 geöffnet werden.

0	Fachmann

#### 🗲 zurück

Parameter Fehlerhist. Relaistest

Eine Übersicht der Bedienebene Fachmann:

### Parameter

Ein Untermenü mit Fachmannparameter.

### Fehlerhistorie

Eine Anzeige der letzten Fehlermeldungen bzw. aufgetretenen Störungen.

#### Relaistest

Mit diesem Untermenü können die Ausgänge zu Testzwecken einzeln angesteuert werden.



## 3. Bedienebene - Fachmann

#### Parameter

Parameter           ✓ zurück           SOL 01         8.0           SOL 02         4.0           SOL 03         Aus           SOL 04         110.0           SOL 05         130.0           SOL 06         60.0           Einschaltdifferenz         Speicher 1				
✓ zurück           SOL 01         8.0           SOL 02         4.0           SOL 03         Aus           SOL 04         110.0           SOL 05         130.0           SOL 06         60.0           Einschaltdifferenz           Speicher 1	Parameter			
SOL 01         8.0           SOL 02         4.0           SOL 03         Aus           SOL 04         110.0           SOL 05         130.0           SOL 06         60.0           Einschaltdifferenz           Speicher 1	← zurück			
SOL 02         4.0           SOL 03         Aus           SOL 04         110.0           SOL 05         130.0           SOL 06         60.0           Einschaltdifferenz           Speicher 1	SOL 01	8.0		
SOL 03         Aus           SOL 04         110.0           SOL 05         130.0           SOL 06         60.0           Einschaltdifferenz           Speicher 1	SOL 02	4.0		
SOL 04         110.0           SOL 05         130.0           SOL 06         60.0           Einschaltdifferenz         Speicher 1	SOL 03	Aus		
SOL 05 130.0 SOL 06 60.0 Einschaltdifferenz Speicher 1	SOL 04	110.0		
SOL 06 60.0 Einschaltdifferenz Speicher 1	SOL 05	130.0		
Einschaltdifferenz Speicher 1	SOL 06	60.0		
Speicher 1	Einschaltdifferenz			
	Speicher 1			

Im Untermenü "Parameter" können durch den Fachmann folgende erweiterte Einstellungen des Systems vorgenommen werden.



Unsachgemäße Einstellungen können zu Fehlfunktionen und zu Schäden an der Anlage führen!

Abhängig von der eingestellten Anlagenkonfiguration SOL12 werden nicht benötigte Parameter ausgeblendet! Wird ein SM1 verwendet werden ebenfalls Parameter ausgeblendet.

Parameter		Einstellbereich		Werksein-
	1			stellung
SOL01	Einschaltdifferenz Speicher 1	5 K	30 K	8 K
SOL02	Ausschaltdifferenz Speicher 1	2 K	20 K	4 K
SOL03	Kollektorkühlfunktion	Ein	/ Aus	Aus
SOL04	kritische Kollektortemperatur	90°C	150°C	110°C
SOL05	maximale Kollektortemperatur	100°C	150°C	130°C
SOL06	max. Speichertemperatur Speicher 1	15°C	90°C	60°C
SOL07	Zuordnung Speicher 1	BM0		BM0
		F	SM7	
		kei	n BM	
SOL08	Wärmemengenerfassung	0 (Aus)	4	0
SOL09	SOL08=1 -> Impulsgeber	0 l/Impuls	99.5 I/	1 l/Impuls
	Durchflussmenge		Impuls	
	SOL08=2 -> konstante Durchflussmenge	0 l/min	99.5 l/min	1 l/min
	SOL08=3 oder 4 ->Impulswertigkeit	-2	1	0
	externer Wärmemengenzähler			-
SOL10	Auswahl Glykol	Wasser		Tyfocor L
		Tvfoco	r L (Anro)	,
		Tvfo	corLS	
		Propy	lenalvkol	
		Ethyle	enalvkol	
SOL11	Busspeisung	Aus		Auto-
		Perr	nanent	matisch
		Automatisch		
SOL12	Konfiguration	1 14		1
SOL13	Drehzahlregelung Pumpe	Ein / Aus		Aus
SOL14	Einschaltdifferenz Speicher 2	5 K	30 K	8 K
SOL15	Ausschaltdifferenz Speicher 2	2 K	20 K	4 K
SOL16	maximale Speichertemperatur Speicher 2	15°C	90°C	60°C
SOL17	Zuordnung Speicher 2	BM0		kein BM
		BIVI7 koin BM		
SOI 18	Sporrung Bronnor boi Dücklaufanbobung			0.0
SOL 10	Einschaltdifforonz Dücklaufanhobung	4 K	300 5	10 K
		2 K	20 K	5K
SOL 21*		2 IX Sno	icher 1	Sneicher 1
50L21		Spe	ichor 2	opercrier 1
		Spe	ichor 3	
		Spe		



Parameter		Einstellbereich		Werksein-
				stellung
SOL22	Einschaltdifferenz Speicherparallelbetrieb	20 K	60 K	30 K
SOL23	Differenztemperatur Bypass	8°C	50°C	15°C
SOL24	Funktion Ausgang A4	0 (Aus)	3	0
SOL25	Einschalttemperatur für	30°C	90°C	50°C
	Thermostatfunktion 1/2			
SOL26	Ausschaltdifferenz für	5 K	30 K	10 K
	Thermostatfunktion 1/2			
SOL27	Röhrenkollektorfunktion	0 (Aus)	2	0
SOL28	Frostschutzfunktion	Ein	/ Aus	Aus
SOL29*	Einschaltdifferenz Speicher 3	5 K	30 K	8 K
SOL30*	Ausschaltdifferenz Speicher 3	2 K	20 K	4 K
SOL31*	maximale Speichertemperatur Speicher 3	15°C	90°C	60°C
SOL32*	Zuordnung Speicher 3	E	BM0	kein BM
		F	M7	
		kei	n BM	
SOL33*	Hysterese Speicher 1	0.5 K	5 K	1 K
SOL34*	Hysterese Speicher 2	0.5 K	5 K	1 K
SOL35*	Hysterese Speicher 3	0.5 K	5 K	1 K
SOL36*	Speichernotabschaltung 1	60°C	95°C	95°C
SOL37*	Speichernotabschaltung 2	60°C	95°C	95°C
SOL38*	Speichernotabschaltung 3	60°C	95°C	95°C
SOL39*	Kollektorminimalbegrenzung	-25°C	90°C	10°C
SOL40*	Pufferminimalbegrenzung	10°C	90°C	10°C
SOL41*	Funktionskontrolle Volumenstrom	Ein / Aus		Aus
SOL42*	Funktionskontrolle Schwerkraftbremse	0 (Aus) 60°C		40°C
SOL43*	untere Pumpenleistung	28% 100%		30%
SOL44*	Rückkühlfunktion	Ein / Aus		Aus
SOL45*	Auswahl Speicher Thermostatfunktion	1	3	1
SOL46*	Vorrang Speicher 2	0	2	1
SOL47*	Speicherbetriebsart	1	3	2
SOL48*	Pendelladezeit	1 min	60 min	30 min
SOL49*	Stillstandszeit	1 min	60 min	5 min
SOL50*	Sperrzeit Solarkreispumpe oder	0 s	300s	90 s
	elektrisches Ventil			
SOL51*	Anteil Glykol im Wasser	20%	80%	45%
SOL52*	Speicheransteuerung bei externer	Ein / Aus		Aus
	Speicherladung			
SOL53*	Abtastintervall	1s 60s		10 s
SOL54*	Intervall Pumpendrehzahl	5%	20%	5%
SOL55*	obere Pumpenleistung	50%	100%	100%
SOL56	Freigabe Buzzer	Ein / Aus		Ein

\*Parameter erst ab Softwareversion SM1/SM2 228\_04 wirksam

Die Funktionsbeschreibungen der einzelnen Parameter können der Anleitung des jeweiligen Solarmoduls SM entnommen werden. **Hinweis**:

- Über den Fachmannparameter SOL56 kann der Buzzer deaktiviert werden.Bei deaktiviertem Buzzer wird kein akustisches Signal mehr ausgegeben wenn ein Fehler aktiv ist.
- Konfiguration 14 ist noch nicht auswählbar.



## 3. Bedienebene - Fachmann

#### Fehlerhistorie

Fahlarhist
Feniemisi.

#### 🗲 zurück

Kein Fehler Hist. löschen

← zurück

Es werden die letzten 6 aufgetretenen Fehler mit Uhrzeit und Datum des Fehlerzeitpunktes angezeigt. Über den Menüeintrag Historie löschen kann die Fehlerhistorie zurückgesetzt werden. Der Menüeintrag muss mit dem Bedienknopf ausgewählt und betätigt werden.



#### Relaistest

Relaistest			
← zurü	ick		
SKP1 A1 A2 A3 A4	Aus Aus Aus Aus Aus		
<b>←</b> zurü	ck		

3. Bedienebene - Fachmann

Im Untermenü "Relaistest" können die verschiedenen Ausgänge bzw. Aktoren manuell betätigt werden. Nach dem Verlassen des Menüs oder beim Deaktivieren aller Ausgänge wird wieder in den Automatikbetrieb gewechselt. Es muss mindestens ein Ausgang aktiv sein, damit die eingestellten Werte übernommen werden (bei SM2).

Kurzbezeichnung	Bedeutung	Einstellbereich
SKP1	Hier wird die Solarkreispumpe(1) angeschlossen	Aus,Ein
A1	Der Ausgang A1 wird abhängig von der gewählten Anlagenkonfiguration unterschiedlich belegt:	Aus,Ein
	Konfiguration 3,5,7,13: Solarkreispumpe 2	
	Konfiguration 2,4,6,8,11,12: elektrisches Ventil 1	
	Konfiguration 9,10: 3-Wegeumschaltventil 1	
	Konfiguration 1: nicht belegt	
A2	Der Ausgang A2 wird abhängig von der gewählten Anlagenkonfiguration unterschiedlich belegt:	Aus,Ein
	Konfiguration 6,8,11,12: elektrisches Ventil 2	
	Konfiguration 7: 3-Wegeumschaltventil 1	
	Konfiguration 10: 3-Wegeumschaltventil 2	
	Konfiguration 1,2,3,4,5,9: nicht belegt	-
	Konfiguration 13: Solarkreispumpe 3	
A3	Der Ausgang A3 wird abhängig von der gewählten Anlagenkonfiguration unterschiedlich belegt:	Aus,Ein
	Konfiguration1, 2,3,4,5,6,7,9,10,13: Zirkulationspumpe (optional)	
	Konfiguration 8,11,12: 3-Wegeumschaltventil 1	
A4	Der Ausgang A4 kann mit zwei unterschiedlichen Funktionen belegt werden:	Aus,Ein
	<ul> <li>a) als Ansteuerung einer Umschichtungspumpe zur Um- schichtung des Speichers während des Antilegionel- lenbetriebs</li> </ul>	
	<ul> <li>b) als Thermostatfunktion: Der Ausgang wird ange- steuert, wenn die eingestellte Speichertemperatur unterschritten wird. Über diesen Ausgang kann z.B. eine Speichernachladung aktiviert werden.</li> </ul>	

Die Ausgänge A1 bis A4 können nur ausgewählt werden wenn das BM-Solar Grafik an ein SM2 angeschlossen wurde. Bei einem SM1 Modul steht nur der Menüpunkt SKP1 zur Verfügung.



## Masterreset

Masterreset

Um den Masterreset auszuführen muss das Bedienmodul BM-Solar Grafik aus dem Wandsockel oder Solarmodul SM1/SM2 genommen werden und bei gedrücktem Bedienknopf wieder eingeclipst werden.

Die Taste muss solange gedrückt gehalten werden bis Parameter-Reset im Display erscheint.

Folgende Werte werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt:

- Sprache
- Anzeige Ertrag
- Tastensperre
- Statusseite



**g** Zum Zurücksetzen der Fachmannparameter muss ein Reset am entsprechenden Solarmodul SM1 / SM2 durchgeführt werden.



Anlage Ein/Aus



Anlage Ein/Aus

Durch die Ein-/Aus-Taste kann das Solarmodul ein- und ausgeschaltet werden. Um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, muss die Taste zum Ausschalten für mindestens 5 Sekunden gedrückt werden. Zum Wiedereinschalten muss die Taste ebenfalls für 5 Sekunden gedrückt werden. Bei ausgeschalteter Anlage wird der Standby-Statusbildschirm angezeigt. Der Statusbildschirm kann nicht umgeschaltet werden.



## Achtung

Im ausgeschaltetem Zustand sind keine Schutzfunktionen aktiv (außer Pumpenstillstandschutz)!

## Technische Daten

Anschlussspannung: eBus 15-24V

Leistungsaufnahme: max. 0,5W

Schutzart: Wandsockel: IP 30

Gangreserve: > 48 Std.

Umgebungstemp.: 0....50°C

Lagertemperatur: -20....+60°C

Datenerhalt: EEPROM permanent



## Fehlercodes / Ursache / Abhilfe

Fehlercodes

Beim Auftreten einer Störung am Solarmodul SM1/SM2 wird der entsprechende Fehlercode auf der Statusanzeige Meldung angezeigt. Die Statusanzeige kann durch Drehen des Bedienknopfs wieder geändert werden.

Fehlercode	Störung		Ursache	Abhilfe	
FC62	Funktionskontrolle Volumenstrom		zu geringer oder	Solarkreispumpe	
	(kein Volumenstrom)		kein Durchfluss	überprüfen	
FC63	63 Funktionskontrolle Schwerkraftbremse		defekte Schwer-	Schwerkraftbremse	
			kraftbremse	überprüfen	
FC64 (bei	Impuls	geber defekt	Impulsgeber oder	Impulsgeber und Kabel	
SOL08=1)			Kabel defekt	überprüfen ggf. ersetzen	
FC71	SM1:	Anschluss Klemme SFS Solarfühler Speicher defekt	Fühler oder Kabel defekt	Fühler und Kabel über- prüfen ggf. ersetzen	
	SM2:	Anschluss Klemme SFS1 Solarfühler Speicher 1 defekt			
FC72	SM1: Anschluss Klemme RLF Rücklauffühler defekt		Fühler oder Kabel defekt	Fühler und Kabel über- prüfen ggf. ersetzen	
	SM2:	Anschluss Klemme E1 Fühler an Eingang E1 defekt			
FC73	SM1:	nicht vorhanden	Fühler oder Kabel	Fühler und Kabel über-	
	SM2:	Anschluss Klemme E3 Fühler an Eingang E3 defekt	defekt	prüfen ggf. ersetzen	
FC74	für me kein D	hr als 10min. CF-Empfang	keine eBus-Ver- bindung; BM-Solar Grafik nach Ein- schalten des SM1/ SM2 eingesetzt und kein Funkuhrmodul vorhanden oder kein DCF-Empfang	eBus-Verbindung/DCF- Empfang überprüfen; Wenn kein Funkuhrmo- dul im System: BM-So- lar Grafik einsetzen und 6 Minuten warten	
FC79	SM1: SM2:	Anschluss Klemme SFK Solarfühler Kollektor defekt Anschluss Klemme SFK1 Solarfühler	Fühler oder Kabel defekt	Fühler und Kabel über- prüfen ggf. ersetzen	
FC81	EEPR	Kollektorfeld 1 defekt OM-Fehler	Parameter liegen außerhalb des gültigen Bereichs	Rückstellung auf Stan- dardwerte durch kurze Spannungsunterbre- chung (Neustart am SM1/SM2) und Werte prüfen	

#### Hinweis:

 FC62 und FC63 müssen durch einen Neustart (Netz Aus / Netz Ein) oder mit dem Menüeintrag Fehlerquittierung im Hauptmenü zurückgesetzt werden.

- Wenn eine Funkuhr im System ist und den Empfang verliert oder nicht richtig angeschlossen wurde erscheint keine Fehlermeldung am Solarmodul wenn ein BM-Solar Grafik verwendet wird. Das System übernimmt die Uhrzeit die am BM-Solar Grafik eingestellt wurde. Der DCF-Empfang muss am Funkuhrmodul oder bei nicht eingesetztem BM-Solar Grafik überprüft werden.
- Wird das BM-Solar Grafik entfernt und erscheint daraufhin FC74 am SM, muss das SM neu gestartet werden (Netz Aus / Netz Ein).

### 1. Bedienebene



3. Bedienebene

