

Montage- und Bedienungsanleitung

Ethernet-Schnittstelle für WRS-K, H-KVS, IK und Schwimmbadregelung





1. Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Hinweise zur Dokumentation	3
3. Lieferumfang	4
4. Installation	4
5. Schnittstellenkonfiguration	5
6. LED-Anzeigen / Service-Taste	5-6
7. Einstellungen	7-9
8. Bedienung / Funktionen	10-11
9. Technische Daten	12



2. Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen	Montage- und Bedienungsanleitung WRS-K , Montage- und Bedienungsan- leitung Hochleistungs-KVS, Montage- und Bedienungsanleitung Kälterege- lung IK und Montage- und Bedienungsanleitung Schwimmbadregelung
	Gegebenenfalls gelten auch die Anleitungen aller verwendeten Zubehörmo- dule und weitere Zubehöre.
2.2 Aufbewahrung der Unterlagen	Der Anlagenbetreiber bzw. der Anlagenbenutzer übernimmt die Aufbewah- rung aller Anleitungen. → Geben Sie diese Bedienungsanleitung sowie alle weiteren mitgeltenden
	Anleitungen weiter.

2.3 Verwendete Symbole und Warnhinweise

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen! Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.



"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Aufbau von Warnhinweisen

Die Warnhinweise in dieser Anleitung erkennen Sie an einem Piktogramm, einer oberen und einer unteren Linie. Die Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:



Signalwort

Art und Quelle der Gefahr.

Erläuterung der Gefahr.

 \rightarrow Handlungsanweisung zur Abwendung der Gefahr.

2.4 Gültigkeit der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Ethernet-Schnittstelle, eingebaut in einem KLM Regler der Fa. Wolf.



3. Lieferumfang



4. Installation



Die Ethernet-Schnittstelle wird im Normalfall bereits fertig montiert mit der Regelung ausgeliefert. Bei nachträglicher Installation sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

Die Ethernet-Schnittstelle wird in den Steckplatz (serial card / BMS card) am Regler KLM-M (Art.Nr. 2744747) oder KLM-L (Art.Nr. 2744746) eingesteckt. Dazu folgendermaßen vorgehen:

- 1. Klima-und Lüftungsmodul KLM-M oder KLM-L spannungsfrei schalten
- 2. Abdeckung des Steckplatzes (serial card / BMS card) mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen
- 3. Ethernet-Schnittstelle im freien Steckplatz so einstecken, dass eine Steckverbindung zwischen dem Verbindungsblock der Ethernet-Schnittstelle und den Pins des Klima- und Lüftungsmoduls hergestellt wird (Verbindungsblock rastet ein).
- 4. Gelieferte Abdeckung wieder anbringen
- 5. Spannungsversorgung wieder herstellen
- 6. Mitgelieferte Etiketten anbringen:
- Jede Ethernet-Schnittstelle verfügt über eine eigene MAC-Adresse. Diese ist auf den mitgelieferten Etiketten zusätzlich zur Beschriftung auf der Schnittstelle vermerkt. Falls die Schnittstelle nach der Installation nicht mehr zugänglich ist, können die Etiketten an einer zugänglichen Stelle angebracht werden, um die MAC-Adresse bei Bedarf jederzeit ablesen zu können.

Hinweis: Zum Entfernen der Schnittstelle aus dem Steckplatz nicht an der Ethernet-Buchse ziehen. Für diesen Zweck ist eine Bohrung neben der Buchse vorgesehen. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die Schnittstelle nach oben gelöst werden.



richtig



falsch



5. Schnittstellenkonfiguration 6. LED-Anzeigen / Service Taste

5. Schnittstellenkonfiguration

Sonstiges	S-04
Schnittstelle BMS card >Ethernet Uebertragungsrate >19200 Bit/s	
SPEICHERN Esc.A	BBRUCH

- Hinweis: Wurde die Ethernet-Schnittstelle bereits fertig montiert mit der Regelung ausgeliefert, ist diese auch bereits konfiguriert. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Bei nachträglicher Installation kann die Schnittstelle folgendermaßen nachträglich konfiguriert werden:
- 1. Mit der Taste ESC am Bedienmodul BMK in das Hauptmenü navigieren
- 2. Auswahl des Menüpunkts Fachmann mit Enter
- 3. Passwort eingeben "1234" und mit Enter bestätigen
- 4. Auswahl des Menüpunkts sonstige... mit Enter
- 5. Mit den Pfeil Auf/Ab-Tasten zum Menüpunkt GLT-Protokoll navigieren
- 6. Mit Enter das GLT-Protokoll markieren und mit den Pfeil Auf/Ab-Tasten den Protokolltyp Ethernet auswählen
- Die Übertragungsrate stellt sich dann automatisch auf 19200 ein
- 7. Die Eingaben jeweils mit Enter bestätigen
- 8. Mit ESC wird die Eingabe abgeschlossen und der Menüpunkt wieder verlassen

Hinweis: Die genaue Vorgehensweise zur Bedienung des Bedienmoduls BMK entnehmen Sie bitte aus der jeweiligen Anleitung zur Regelung.



6.1 LED-Anzeigen

6. LED-Anzeigen /

Service-Taste

Beide LED's (Status-LED und Ethernet-LED) leuchten unmittelbar nach Start der Regelung wie nachfolgend beschrieben. Sollten die LED's nach Start nicht leuchten, muß kontrolliert werden, ob

- die Ethernet-Schnittstelle richtig am Klima- und L
 üftungsmodul KLM eingesteckt ist
- die Spannungsversorgung vorhanden ist

6.1.1 Status-LED

- während des Anlagenstarts:

Nach dem Einschalten der Regelung leuchtet die Status-LED wie folgt:

- 1. Bleibt für 2 Sekunden ausgeschaltet
- 2. Blinkt 2 Sekunden lang grün/rot
- 3. Leuchtet 1,5 Minuten lang grün
- 4. Blinkt grün oder rot:

grün blinkend:

Das Startverfahren ist abgeschlossen und die Ethernet-Schnittstelle kommuniziert korrekt mit dem Klima- und Lüftungsmodul KLM

rot blinkend:

Das Startverfahren ist abgeschlossen aber die Ethernet-Schnittstelle kommuniziert nicht korrekt mit dem Klima- und Lüftungsmodul KLM



- während des Betriebs:

grün blinkend (3x pro Sekunde)	Normalbetrieb
langsam rot blinkend (1x alle 2 Sekunden)	keine Kommunikation zwischen Ethernet-Schnittstelle und Klima- und Lüftungsmodul KLM
einmal rot blinkend und dann grün blinkend	ein einzelner Kommunikationsfehler ist aufgetreten
rot leuchtend	Rescue-Mode

6.1.2 Ethernet-LED - während des Anlagenstarts:

Nach dem Einschalten der Regelung leuchtet die Ethernet-LED grün. Bleibt sie rot, ist keine Verbindung zu einem Netzwerk vorhanden. Dies kann folgende Ursachen haben:

- direkt angeschlossener PC ist ausgeschaltet
- Stecker ist nicht korrekt an der Ethernet-Schnittstelle oder am PC eingesteckt
- Ein Fehler am verwendeten Kabel liegt vor

während des Betriebs:

grün leuchtend	Korrekte Ethernet-Datenverbindung erkannt
grün blinkend	Korrekter Ethernet-Datenaustausch
rot leuchtend	kein Ethernet-Signal erfasst

6.2 Service-Taste

Mithilfe der Service-Taste kann die Werkseinstellung für die Netzwerkeinstellungen aktiviert werden. Die Werkseinstellungen sind: IP-Adresse = **172.16.0.1** Subnetzmaske = **255.255.0.0**

Zur Aktivierung der Werkseinstellung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Neustart des Reglers
- 2. Sofort nach dem Neustart, sobald die Status-LED grün leuchtet, die Service-Taste gedrückt halten
- 3. Nach ca. 10s blinkt die Status-LED 3 mal langsam rot; die Service-Taste innerhalb der Blinkzeichen loslassen
- 4. Die Status-LED leuchtet grün, blinkt dann zur Bestätigung 3 mal kurz rot und leuchtet dann für ca. eine Minute grün
- 5. Anschließend blinkt die Status-LED grün (Normalbetrieb)

Hinweis

Die Werkseinstellung bleibt bis zum nächsten Neustart des Reglers aktiv. Beim Neustart wird die benutzerdefinierte Einstellung (falls vorhanden) wieder aktiv.

WOIF	7. Einstellungen
	Über eine direkte Verbindung zwischen PC und Ethernet-Schnittstelle kann die Schnittstelle bei Bedarf konfiguriert werden. Somit kann eine feste IP-Adresse eingestellt werden (Werkseinstellung = DHCP).
7.1 Verbindung zwischen PC und Ethernet-Schnittstelle herstellen	Über einen PC oder Laptop kann mithilfe eines Netzwerkkabel eine direk- te Verbindung zur Ethernet-Schnittstelle hergestellt werden. Über einen Browser (z.B. Internet-Explorer) kann dann auf die Schnittstelle zugegriffen werden.
7.1.1 Systemvorraussetzungen	 Bildschirmauflösung: Breite mindestens 1280 Pixel Software WRS-K: 3.0.000 oder höher Software H-KVS: 1.1.010 oder höher Software IK: 5.0.016 oder höher Software Schwimmbadregelung: 1.1.012 oder höher Browserversion: Internet Explorer 11 oder höher Chrome 48 oder höher Safari 8 oder höher Mozilla Firefox 44 oder höher
7.1.2 PC-Konfiguration	Für die Anzeige der Webseiten muss Javascript im Browser aktiviert sein Zunächst müssen die Netzwerkeinstellungen des PC's so eingestellt wer- den, dass ein Zugriff auf die Ethernet-Schnittstelle möglich ist.
	 Dazu ist folgendermaßen vorzugehen: 1. Regelung ist nicht mit Spannung versorgt und der PC ist mit einem Netz- werkkabel mit der Ethernet-Schnittstelle verbunden 2. Folgende Netzwerkeinstellungen am PC durchführen: IP-Adresse = 172.16.0.2 Subnetzmaske = 255.255.0.0 Dazu in der Systemsteuerung den Punkt "Netzwerkverbindungen" mit Dop- pelklick auswählen dann "LAN-Verbindung" mit Doppelklick auswählen. Mit der linken Maustaste "Eigenschaften" anklicken, "Internetprotokoll" markieren und "Eigenschaften" anklicken (oder "Internetprotokoll" doppelklicken)
Hinweis	Notieren Sie sich die Einstellungen oder speichern Sie sich den ent- sprechenden Screenshot ab, um die ursprünglichen Einstellungen

später wieder herstellen zu können ! "Folgende IP-Adresse verwenden" aktivieren und bei IP-Adresse 172.16.0.2

"Folgende IP-Adresse verwenden" aktivieren und bei IP-Adresse **172.16.0.2** und bei Subnetzmaske **255.255.0.0** eintragen. Die Einstellungen bei Standardgateway können beibehalten werden

C. Enstell octan bilionan a tomat	and a standard candles the
letzverk dese Funktion unterstu en Netzverkadministrator, um di ezenen.	zit. Wenden Sie sich andem e geeigneten IP Einstellunge
O IE-Adresse automatisch bez	iahan
· Folgende IP-3dresse verver	nden.
P-Adresse	172 16 0
Sybrietznaske	255 255 0
Sandardgateway:	
Folgende DNS-Serveradrea	sen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Apenativer DNS-Server	



7. Einstellungen

3. Proxy deaktivieren:

In der Systemsteuerung den Punkt "Internetoptionen" mit Doppelklick auswählen und das Register "Verbindungen" auswählen, anschließend "LAN-Einstellungen" durch Anklicken auswählen

Hinweis	
---------	--

Notieren Sie sich die Einstellungen oder speichern Sie sich den entsprechenden Screenshot ab, um die ursprünglichen Einstellungen später wieder herstellen zu können !

Proxyserver deaktivieren:

Automätische Konfigur Die automatische Konfi überlagern. Deaktivien Einstellungen zu garan	ation iguration kan en Sie sie, un beren.	n de mar 1 de Veri	uelen Er iendung i	stelungen der manueller
Automatische Such	e der Einstell	ingen		
Automatisches Kont	figurationegio	ript verva	enden	
Proxyser ver				
Progyserver für LA	N versiender verbindunge	(dese E	instellung	en gelten nid
A21000		est 🗄		Brighter
C. CHARLEN AND	SAR ANY		1991	

"Proxyserver für LAN verwenden" darf nicht aktiviert sein Mit "Ok" alle Fenster schließen

 7.1.3 Verbindung herstellen
 Um auf die Ethernet-Schnittstelle zuzugreifen, muss eine Verbindung zwischen einem PC/Laptop und der Schnittstelle mit einem Netzwerkkabel vorhanden sein.

 Danach wird der Regler mit Spannung versorgt und die Werkseinstellung mithilfe der Service-Taste bergestellt (siehe 7.2. Service-Taste). Nun kann

mithilfe der Service-Taste hergestellt (siehe 7.2. Service-Taste). Nun kann über einen unter 8.1.1. genannten Browser auf die Karte zugegriffen werden. Dazu muss die **IP-Adresse 172.16.0.1** in die Adresszeile des Browsers eingegeben werden.

Es erscheint folgendes Eingabefenster:

Verlandung herst	elico mit 176,14001	<u>? ×</u>
91	6	
Der Server *172. Benutzernamen u Warnung: Dieser Benutzernamen u (Basisauthentifizie	16.0.1° an "Rashyhttp" erforde nd ein Kennwort. Server fordert das Senden vo nd Kennwort auf unsichere Ar rrung ohne eine sichere Verbin	rteinen n tan idung).
Benutzername: Kennwort:	€ ☐ Kennwort speichern	•
	K	Abbrechen

Hinweis Eine Verbindung kann erst aufgebaut werden, wenn sich die Ethernet-Schnittstelle nach dem Reset wieder im Normalbetrieb befindet, d.h. die Status-LED grün blinkt.



7. Einstellungen

7.1.4 Authentifizierung

Um Zugriff auf die Webseiten zu bekommen, ist eine Authentifizierung notwendig. Folgende Benutzer sind werksseitig definiert:

Benutzername	Kennwort *	Berechtigung für Bereich
Admin	Admin	Anlageninformationen, Anlageneinstellungen, Alarme, Trends, Fachmann, Netzwerkverwaltung
Expert	Expert	Anlageninformationen, Anlageneinstellungen, Alarme, Trends, Fachmann
User	User	Anlageninformationen, Anlageneinstellungen, Alarme, Trends

* Die Kennwörter können vom Benutzer individuell angepasst werden (siehe 9.8)



Notieren Sie ggf. die geänderten Passwörter und bewahren diese gut auf. Das Zurücksetzen der Kennwörter ist nur dem Servicetechniker möglich.

Nach Eingabe und Bestätigung mit "OK" erscheint folgende Seite:



Re	tri	en l	ne	d	4	ŀ	į.	'n	ł.
1.0		100.0	50	2.4	-		2.4		۰.

Sammelstörung	AUS
Externe Anlagenfreigabe	Anlage freigegeben
Anlagenstatus	Betriebsbereit
Betriebsstatus	Ein
Botriebsart	Zeitprogramm

Aktive Sonderbetriebsarten

Angebotsregelung Kühlen

Komponenten

Aktueller Sollwert Frischluftanteil	65,0	96
Aktueller Soliwert Ventilatorstufe	2.Stufe	
Freigabe Befouchter	Ein	
Stellsignal Heizen	0,0	76
Stellsignal WRG	0,0	No :
Stellsignal Befeuchter	35,0	56
Pumpe Warmwasser	Aus	
Anforderung Wärmeerzeuger	Aus	
Stufe Direktverdampfer	Aus	

Temperatur		
Zulufttemperatur	15,3	9C
Außentemperatur	9,1	• <u>c</u>
Raumtemperatur	22,2	۹C
Ablufttemperatur	21,5	°C
Aktueller Sollwert Zulufttemperatur	15,5	°C
Aktueller Sollwert Temperatur	20,0	еC
Fortlufttemperatur	22.5	۰C
Luftfeuchte		
Raumfeuchte	48,7	%rtH.
Zuluftfeuchte	65,7	%rtH.
Aktueller Sollwert relative Feudite	45,0	39r.H.
Luftqualität		
Luftquaität	1,6	V
Benutzer-Passwort andern (User)		

8. Bedienung / Funktionen

)[F

8.1 Anlageninformat	tionen	Es werden die Betriebszustände sowie die Messwerte der Sensoren angezeigt.
8.2 Anlageneinstellu	ungen	Es können diverse Grundeinstellungen getätigt werden.
	Hinweis	Eingaben müssen mit der Enter-Taste bestätigt werden
	Hinweis	Parameter werden beim Aufruf der Webseite und bei einem manuell durch- geführten Reload (Aktualisieren - Button) ein- bzw. ausgeblendet. Bei einem Betriebsartenwechsel (Grundeinstellungen) ist daher ein man. Reload erfor- derlich, damit unter Umständen, neue zur Verfügung stehende Parameter eingeblendet werden
	Hinweis	Parameterbeschreibungen siehe Montage- und Bedienungsanleitung der jeweiligen Regelung
8.3 Alarme		 Es werden die letzten 10 Alarme mit Uhrzeit und Datum angezeigt (Der Zeitstempel entspricht den Uhrzeiteinstellungen vom BMK). Tritt eine neue Störung auf,wird dies durch einen rot blinkenden Unterstrich des Menüpunkts "Alarme" signalisiert. Schwarz markierte Meldungen in der Alarmhistorie sind behoben und am BMK quittiert. Rot markierte Meldungen in der Alarmhistorie sind noch nicht behoben. Mit dem Button "Alarmhistorie zurücksetzen" wird die Alarmhistorie gelöscht (auch im Bedienmodul BMK).
9.4 Trends		Es besteht die Möglichkeit verschiedene Werte (max. 10 Werte) aufzuzeich- nen und den Verlauf grafisch abzubilden. Dazu die gewünschten Werte unter "Werteauswahl" auswählen und mit der Enter-Taste bestätigen.
	Hinweis	Es handelt sich um eine Online-Aufzeichnung, d.h. die Werte werden nur aufgezeichnet solange der Browser geöffnet ist. Beim Schließen des Browsers wird der Graph gelöscht.
		Ist im Netzwerk (LAN) ein Drucker angeschlossen, kann der Graph mit dem Button gedruckt werden.
9.5 Fachmann		Es können Einstellungen zu den Fachmann-Parametern der Anlage vorge- nommen werden.
	Hinweis	Eingaben müssen mit der Enter-Taste bestätigt werden
	Hinweis	Parameterbeschreibungen siehe Montage- und Bedienungsanleitung

	8. Bedienung / Funktionen
8.6 Netzwerkverwaltung	Es können Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden. Ein Systemname, welcher am rechten oberen Bildschirm angezeigt wird, ist einstellbar.
8.7 Sprachumschaltung	Durch Anklicken der Landesfahnen wird die Sprache entsprechend umgestellt.
8.8 Energiemanagement	Bei Anwahl des Buttons (ausschließlich bei H-KVS) gelangt man zum Energiemanagement, in diesem man die Monatserträge grafisch aufbe- reitet in Balkendiagramme abrufen kann.
8.9 Anlagenschema	Als Startseite ist bei H-KVS ein Anlagenschema sichtbar. Durch Anwahl des Buttons gelangt man wieder zurück zur Startseite.
	einzelnen Komponenten angezeigt. Durch Farbumschläge wird dies visuell unterstützt (Schwarz= ausgeschaltet / Grün=eingeschaltet / Rot=Störung)
8.10 Passwortverwaltung	 Das Kennwort vom Benutzer "Admin" kann im Menüpunkt "Netzwerkvewaltung" geändert werden. Das Kennwort vom Benutzer "Expert" kann im Menüpunkt "Fachmann" geändert werden. Das Kennwort vom Benutzer "User" kann im Menüpunkt "Anlageninformationen" geändert werden.
8.11 Anzeige Version	Wird die Maus auf das Info-Feld ogesteuert, wird die Versionsnummer der Webseiten angezeigt



Betriebsbedingungen
Lagerungsbedingungen
Ethernet Interface
max. Kabellänge
unterstütze Protokolle
Speicher CPU

9. Technische Daten

-40°C - 70°C, <90%r.H. nicht kondensierend
-20-70°C, 20-80% r.H. nicht kondensierend
RJ45 für Ethernet 10BaseT für geschirmtes Cat 5-Kabel,
100m
HTTP, FTP, SNMP v1, v2c, DHCP, DNS, BACnet Ethernet ISO8802-2/8802-3, BACnet/IP (Addenda A/Annex J)
32MB RAM, 16MB Flash
ARM7 TDMI@74MHz clock
LINUX 2.4.21

Betriebssystem